



MEDIDAS sizes medidas		DIMENSÕES dimensions dimensiones					CONDIÇÕES DE TRABALHO working conditions condiciones de trabajo		
NPS*	DN**	A	B	C	D	E	ÁGUA, ÓLEO water, oil agua, aceite	200 PSI (14 BAR)	SEM CHOQUE non shock sin choque
1"	25	104	123	40	200	17			

* NPS = Famanho nominal da tubulação / Nominal pipe size / Tamaño nominal de la tubería
 ** DN = Diâmetro nominal / Nominal diameter / Diámetro nominal

POS.	DENOMINAÇÃO designation designación	MATERIAL material materiales	ABNT	ASTM
01	Corpo body cuerpo	Bronze bronze bronce	NBR6314/ C83600	B-62/ C83600
02	Cabeça bonnet bonete	Bronze bronze bronce	Gaxeta packing empaqué	B-62/ C83600
03	Haste stem vástago	Latão brass latón	NBR6188/ C37700	B124/ C37700
04	Alavanca hanger palanca	Latão brass latón	NBR6941- - Liga 3	-
05	Assento de mola spring washer asiento del resorte	Bronze bronze bronce	NBR6314/ C83600	B-62/ C83600
06	Cabo handle mango	Bronze bronze bronce	NBR6314/ C83600	B-62/ C83600
07	Disco fêmea disc disco	Latão brass latón	NBR6188/ C37700	B124/ C37700
08	Estojo case estuche	Bronze bronze bronce	NBR6314/ C83600	B-62/ C83600
09	Gaxeta packing empaqué	PTFE	-	-
10	Mola spring resorte	Aço i stanless acero	NBR6006	SAE 1070 /C
11	Preme gaxeta packing gland prensa empaqué	Latão brass latón	NBR5023/ C3600	B16/ C3600
12	Arruela lisa washer arandela	Aço bicromatizado dichromated steel acero bicromatizado	-	-
13	Arruela de identificação identification plate roldana de indentificación	Alumínio aluminum aluminio	-	-
14	Porca nut tuerca	Aço inox 304 stainless steel 304 acero inox 304	NBR5601/ 304	A-276/304
15	Disco macho Disc Disco	Latão brass latón	NBR6188/ C37700	B124/ C37700

Extremidades de acordo com a norma ISO 7.1 (BSP) ou ANSI B 1.20.1 (NPT)
 Ends according to ISO (BSP) or ANSI B 1.20.1 (NPT) standard
 Extremos según la norma ISO 7.1 (BSP) o ANSI B 1.20.1 (NPT)

dimensões em milímetros
 dimensions in mm
 dimensiones en mm

www.bermo.com.br

Matriz Blumenau-SC 472123-4444 bermo@bermo.com.br	Filiais Chapecó-SC 493322-2177 bermoccco@bermo.com.br	Curitiba-PR 412111-4344 bermocwb@bermo.com.br	Joinville-SC 473435-3635 bermojvl@bermo.com.br	Porto Alegre-RS 513464-5159 bermopoa@bermo.com.br	Salvador-BA 713512-4488 bermossa@bermo.com.br	São Paulo-SP 112505-1500 bermosp@bermo.com.br
---	---	---	--	---	---	---